

## 2.17 VERSIONE SL, SLI E SLR CON VALVOLA DEVIATRICE 3 VIE (B0635)

### 2.17.1 Versione SL Plus

#### Composizione del kit:

- 1 testina termoelettrica (n.1)
- 2 detentore
- 3 valvola 3 vie (n.1)
- 4 raccordo uscita
- 5 tubo flessibile 1/2" 230 (n.1)
- 6 tronchetto 3/4" EK (n.1 opzionale)

- Rimuovere il fianco laterale come indicato nel paragrafo 2.2.2.
- Assemblare i componenti come indicato in figura:
  - versione attacchi a pavimento (fig. 30)
  - versione attacchi a muro (fig. 31) (con tronchetto distanziatore 3/4" EK opzionale cod. B501)
- Applicare i coibentanti in dotazione.

## SL, SLI AND SLR VERSION WITH 3-WAY DEVIATOR VALVE (B0635)

### SL Plus version

#### Composition of the kit:

- 1 thermo-electric head (n.1)
- 2 lockshield
- 3 3-way valve (n.1)
- 4 outlet union
- 5 1/2" flexible tube 230 (n.1)
- 6 3/4" EK stub pipe (n.1 optional)

- Remove the side panel as indicated in paragraph 2.2.2.
- Assemble the components as indicated in figure:
  - floor mounted version (fig. 30)
  - wall mounted version (fig. 31) (with optional 3/4" EK spacer stub pipe code B501)
- Apply the supplied insulation.

When the hydraulic components have been mounted, connect the thermo-electric head connectors (ref. X) with the wiring connectors on the machine (ref. Y).

## VERSION SL, SLI ET SLR AVEC VALVE DEVIATRICE 3 VOIES (B0635)

### Version SL Plus

#### Composition du kit:

- 1 tête thermoélectrique (1)
- 2 détendeur
- 3 valve 3 voies (1)
- 4 raccord de sortie
- 5 tube flexible 1/2" 230 (1)
- 6 raccord 3/4" EK (1 en option)

- Enlever le flanc latéral de la façon indiquée au paragraphe 2.2.2.
- Assembler les composants de la façon indiquée à la figure:
  - version fixations au sol (fig. 30)
  - version fixations murales (fig. 31) (avec raccord d'espacement 3/4" EK en option réf. B501)
- Appliquer les isolateurs fournis.

Une fois terminé le montage des composants hydrauliques, brancher les connecteurs de la tête thermoélectrique (réf. X) avec les connecteurs du câblage présent sur la machine (réf. Y).

## VERSION SL, SLI UND SLR MIT 3-WEG-UMLEITVENTIL (B0635)

### Version SL Plus

#### Zusammensetzung des Kits:

- 1 Thermoelektrischer Kopf (Anz. 1)
- 2 Rücklauf
- 3 3-Weg-Ventil (Anz. 1)
- 4 Ausgangs-Fitting
- 5 Schlauch 1/2" 230 (Anz. 1)
- 6 Stutzen 3/4" EK (Anz. 1 optional)

- Entfernen Sie den Seitenflügel wie im Abschnitt 2.2.2 angegeben.
- Bauen Sie die Komponenten wie in der Abbildung angegeben zusammen:
  - Version Fußbodeneinsatz (Abb. 30)
  - Version Wandeinsatz (Abb. 31) (mit optionalem Distanzierstutzen 3/4" EK Cod. B501)
- Setzen Sie die dien mit gelieferten Wärmeisulierungen ein.

Verbinden Sie nach fertiger Montage der Wasseranschlusskomponenten die Anschlüsse der thermoelektrischen Köpfe (Pos. X) mit den Anschlüssen der auf der Maschine vorhandenen Verkabelung (Pos. Y).



Completato il montaggio dei componenti idraulici collegare i connettori della testina termoelettrica (rif. X) con i connettori del cablaggio presente sulla macchina (rif. Y).

30

