

ZONE..



 1 = L1

 2 = L

 4 = N

 A = Anschl. Zeitschaltung „A“ ¹⁾

 B = Anschl. Zeitschaltung „B“ ¹⁾

  1 Stellantrieb 1

  2 Stellantrieb 2